

WORLDICHEM

URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE I DEZYNFEKUJĄCE

Urządzenie automatycznie rozpuszcza i dozuje roztwory produktów chemicznych w trybie czyszczenia pianą lub natryskiwania. Dostępne modele obsługujące jeden lub dwa produkty, zapewniają pełne objętości natryski.

ZALETY:

- Idea „Total System Design” umożliwia najbardziej efektywne rezultaty pracy przy najniższych kosztach obsługi urządzenia.
- Opatentowany zawór rozdzielczy eliminuje potrzebę korzystania z wielu zaworów kulkowych, co oznacza niższe koszty i łatwość obsługi.
- Specjalnie zaprojektowany mieszalnik nie wymaga dużego dopływu wody, dzięki czemu oferuje lepsze efekty pracy oraz eliminuje możliwość wystąpienia ciśnienia wstecznego w długich węzłach odprowadzających i dyszach natryskowych.
- Funkcja natryskiwania przy przepływie 18 L/min udostępnia pełnoobjętościowe natryskiwanie dla szybkiej i efektywnej pracy.
- Wszystkie elementy zostały wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków chemicznych i pracę z twardą wodą.
- Zintegrowany wieszak na wąż eliminuje potrzebę dodatkowego zakupu.
- Łatwe do zrozumienia ikonki zastępują słowa, dzięki czemu umożliwiają pracę użytkownikom niezależnie od ich narodowości.
- System umożliwia pracę nawet przy temperaturze wody wynoszącej do 70 °C.
- Opcjonalne dysze wielofunkcyjne umożliwiają różnorodne funkcje dozowania piany i natryskiwania, zmniejszając koszty obsługi urządzenia, a zarazem zwiększając elastyczność pracy.



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

- Obsługuje 1 lub 2 produkty z opcją natrysku.
- System zapobiegania cofki spełniający wymogi EN1717.
- Zestaw zawiera unikalny wielofunkcyjny pistolet natryskowy Hydro, który ma dwie opcje natrysku i dwie piany.
- Możliwość zwinięcia węża na bęben.
- Zestaw zawiera wieszaki do przechowywania pojemników z chemikaliami.
- W zestawie uchwyt do zawieszenia węża
- Urządzenie gotowe do użycia.

System WorldChem został zaprojektowany w taki sposób, aby funkcjonował i służył Państwu przez długie lata użytkowania w najbardziej wymagających zastosowaniach, w miejscach wymagających czyszczenia lub/i dezynfekcji.

DOSTĘPNE MODELE

NR KAT. / MODEL	ILOŚĆ PRODUKTÓW	OCHRONA PRZED COFANIEM WODY	WĄŻ	MAX PRZEPŁYW L/min CHEMIA/WODA	SKALA ROZCIŃCZENIA WODY:CHEMIA
MODELE TYLKO MIESZALNIK BEZ WĘŻY, UCHWYTY MONTAŻOWE LUB PISTOLET					
EN.948 GBD	1 + płukanie	2	Brak	10 / 18	10:1 do 500:1
EN.949 GBD	2 + płukanie	2	brak	10 / 18	10:1 do 500:1
KOMPLETNE ZESTAWY Z WĘŻAMI, UCHWYTEM MONTAŻOWYM I PISTOLETEM „HYDRO”					
EN.958 GBD	1 + płukanie	2	15 m	10 / 18	10:1 do 500:1
EN.958 GBD20	1 + płukanie	2	20 m	10 / 18	10:1 do 500:1
EN.958 GBT	1 + płukanie	3	15 m	10 / 18	10:1 do 500:1
EN.959 GBD	2 + płukanie	2	15 m	10 / 18	10:1 do 500:1
EN.959 GBD20	2 + płukanie	2	20 m	10 / 18	10:1 do 500:1
EN.959 GBT	2 + płukanie	3	15 m	10 / 18	10:1 do 500:1
KOMPLETNE ZESTAWY Z WĘŻAMI, UCHWYTEM MONTAŻOWYM, PISTOLETEM „HYDRO” I AUTOMATYCZNĄ ZWIJARKĄ WĘŻA					
EN.959 GBDR	2 + płukanie	2	15 m	10 / 18	10:1 do 500:1
EN.959 GBTR	2 + płukanie	3	15 m	10 / 18	10:1 do 500:1